

Installation av USB i Eurotest-ATS

Efter att ha installerat programvaran Euro-Link från nedladdningssidan skall en kommunikation etableras mellan instrument och dator.

Detta görs med RS232 eller USB-kabel och i det senare fallet måste en konfiguration göras.

Installation av USB i Eurotest-ATS (där inte install. gjorts aut.)

- starta instrumentet och anslut USB-kablarna.
- Gå in på "START" och högerklicka på "den här datorn".
- Markera egenskaper.
- Gå in på maskinvara och aktivera enhetshanteraren.
- Kontrollera om datorn har gjort om en USB-port till "COMPORT/LPT1"
- Om detta har skett klicka på den och se vad den är döpt till t.ex-COM6...

-...eller om datorn har skapat "portar(COM & LPT)/ USB Serial Port (COM...)" alt. Kommunikationsport (COM...) och den porten som står inom parentesen är vald.

- Ställ in denna i Euro-Link-programmet under "konfiguration markera COM port" och där markera rätt COM port och markera USB i överföringshastighet (baud rate).
- OBS! glöm inte att markera OK.

Lägga in logga i utskriften

Om din logga finns i annat format än .BMP öppna den i paint först och ändra formatet där och då går det bra att lägga in den.